

VX CASE VX PENCIL Smart Pen para iPad



**Manual
do Usuário**

Conteúdo da caixa

1 VX Case Pencil
1 Base de carregamento
1 Ponta extra
1 Cabo USB-C/USB-C
1 Manual do Usuário

Especificações

Modelo: 27157
Nome: VX Case Pencil
Material da caneta: ABS + Policarbonato
Peso da caneta: 12g
Função Anti-falso toque: Sim
Entrada Caneta: 5V= 0.2A
Conexão "Bluetooth" 5.1: Sim
Método de carregamento: Carregamento sem fio
Tempo de carregamento: 90 minutos
Bateria: 125mAh bateria de íons de lítio
Pontas substituíveis: Poliacetal (POM)

Base de carregamento:

Entrada: 5V= 0.5A
Saída: 5V= 0.5A
Material: ABS + Policarbonato
Peso: 37.5g
Dimensão: 188x23.5x14.3mm


Características do produto

- A ponta da caneta é removível e substituível.
- A caneta pode ser usada de forma contínua por até 14 horas.
- A caneta automaticamente desligará após ficar 10 minutos sem utilizar.

iPads compatíveis a partir da versão 12.1

- iPad 6 e versões seguintes
- iPad mini 5 e mini 6
- iPad Air 3, Air 4 e Air 5
- iPad Pro, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5 (Versões a partir de 2015)

Carregamento para iPads com função magnética




Posicione a caneta na lateral do iPad e o carregamento por indução iniciará automaticamente.

Carregamento com função magnética através da base

Conecte a base de carregamento a uma fonte de energia utilizando um cabo USB-C, o LED vermelho acenderá indicando o modo StandBy.

Em seguida coloque a caneta na base, o LED mudará para verde e começará a piscar indicando o início do carregamento. Quando a caneta estiver completamente carregada, o LED verde continuará aceso sem piscar.



Instruções para uso


Retire a caneta da base de carregamento, previamente conectada a uma fonte de energia. Logo em seguida, acesse as configurações do iPad para conectar o "Bluetooth", busque pelo dispositivo VX Case Pencil, clique para conectar e estará pronta para uso.

Para iPads com função magnética

Posicione a caneta na lateral do iPad, acesse as configurações do iPad para conectar o "Bluetooth", busque pelo dispositivo VX Case Pencil e clique para conectar. Retire a caneta e estará pronta para uso.

Instruções para troca da ponta da caneta

Para trocar a ponta da caneta, gire no sentido horário para remover até que ela se solte. A nova ponta poderá ser instalada girando para o sentido anti-horário até que esteja fixa à caneta.



Instruções de Segurança

- **NÃO** tente desmontar ou modificar a caneta e/ou a base de carregamento.
- **NÃO** deixe cair ou bata a caneta e/ou a base de carregamento em superfícies duras.
- Mantenha a caneta e/ou a base de carregamento longe de fogo, água, líquidos, calor extremo e campos magnéticos fortes.
- A base de carregamento deve ser usada apenas para carregamento de dispositivos compatíveis com as especificações, pode haver problemas de segurança se o usuário utilizar o carregador inadequado para carregar o produto.
- Por favor siga os regulamentos ambientais locais relevantes para descartar a caneta e/ou a base de carregamento e acessórios.
- Mantenha a caneta e/ou a base de carregamento longe do alcance de animais.

Para mais informações, entre em contato com o nosso Pós-venda.

www.vxcase.com.br