

CHARGING MOUSE PAD

Wireless Charger
+ Type-C + USB


VX CASE




Manual do Usuário

Manual de Uso

Por favor leia todas as informações atentamente e guarde o manual para fins de sanar qualquer dúvida.



Conecte a um Adaptador de Parede



1. Conecte o cabo ao Mouse Pad na porta de entrada
2. Conecte o cabo ao Adaptador de Parede, o LED acenderá em vermelho, indicando que o produto está funcionando.
3. O LED indicador ficará azul quando o Mouse Pad estiver carregando outro dispositivo por indução.

Especificações técnicas

Modelo: 24944 - CB0701

Entrada: 5V-3A / 9V-2A

Saídas

USB-A: 5V-1A

USB-C: 5V-1A

Wireless: 15W (Máx.)

Distância de carregamento: $\leq 8\text{mm}$

Eficiência do carregamento: $\geq 80\%$

Tamanho: 320 x 220 x 9.5mm

Peso: 285g

Conteúdo

1. 1x Charging Mouse Pad VX Case.
2. 1x Cabo USB para Type-C.
3. 1x Manual de Uso.

Precauções

1. Mantenha o Mouse Pad distante de umidade e calor.
2. Mantenha o Mouse Pad longe do alcance de crianças.

Para mais informações, entre em contato com o nosso Pós-venda.

www.vxcase.com.br